

INSTRUKCJA BHP BEZPIECZNEGO WEJŚCIA DO KOMORY PO STWIERDZENIU PRZEBYWANIA W NIEJ OSÓB POSTRONNYCH

1) OGÓLNE WYMAGANIA

W przypadku stwierdzenia faktu przebywania nieuprawnionej osoby postronnej w komorze, w której niezbędne jest przeprowadzenie prac, pracownik zobowiązany jest powiadomić bezpośredniego przełożonego, wezwać Straż Miejską i jeśli możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu, polecić osobie postronnej opuszczenie komory.

W przypadku realizacji prac planowych w komorze można do nich przystąpić po opuszczeniu komory przez osoby postronne oraz przeprowadzeniu dezynfekcji komory przez firmę zewnętrzną.

W przypadku konieczności wykonania prac interwencyjnych w komorze, w której stwierdzono obecność osób postronnych, dopuszczalne jest przeprowadzenie prac po opuszczeniu komory przez osoby postronne i przed przeprowadzeniem dezynfekcji komory. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem prac w komorach i studzienkach należy wykonywać zgodnie z instrukcją BHP Zasady bezpiecznej pracy w komorach i studzienkach.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

Prace przed przeprowadzeniem dezynfekcji komory może wykonywać pracownik posiadający:

- SOI wymagane przy rodzaju wykonywanej pracy.
- SOI zabezpieczające przed wirusem:
 - kombinezon jednorazowy,
 - rękawiczki jednorazowe nitrylowe,
 - chusteczki dezynfekujące,
 - środek dezynfekujący w płynie,
 - maseczka z filtrem minimum FFP2,
 - gogle lub pełna osłona twarzy.
- torbę na narzędzia.
- worki na rękawiczki, kombinezon i zużyte chusteczki dezynfekujące.
- telefon służbowy lub radiotelefon.

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED WEJŚCIEM DO KOMORY

- Spakować narzędzia do torby.
- Założyć na ubranie robocze kombinezon oraz SOI zabezpieczające przed wirusem.
- Sprawdzić poprawność przylegania maseczki i środków ochrony twarzy.
- Sprawdzić możliwość bezpiecznego wejścia do komory.
- Zdezynfekować otok wjazdu.



STOSUJ ODIĘŻ
OCHRONNĄ



STOSUJ OBUWIE
OCHRONNE



STOSUJ SZELKI
BEZPIECZEŃSTWA



STOSUJ OKULARY
OCHRONNE



STOSUJ LINĘ
ASEKURACYJNĄ



STOSUJ KAMIZELKĘ
ODBLASKOWĄ



STOSUJ RĘKAWICE
OCHRONNE



LATARKA

4) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- Zabezpieczyć komorę przed dostępem osób postronnych.
- Zapewnić właściwą wentylację komory poprzez otwarcie wszystkich wjazdów i zabezpieczenie ich kratkami.
- Wykonywać pracę w środkach zabezpieczających drogi oddechowe przed wirusem.
- W przypadku konieczności wykonania prac wymagających użycia rękawic roboczych, należy zdezynfekować element, którego będzie dotykać pracownik, zdjąć rękawiczki jednorazowe i założyć rękawice robocze, a po zakończeniu prac i zdezynfekowaniu rąk założyć nowe rękawiczki jednorazowe.
- W trakcie wykonywania pracy zwracać szczególną uwagę na szczelność kombinezonu.
- Utrzymywać ład i porządek w trakcie wykonywania i po zakończeniu pracy.

5) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- a) Spakować narzędzia do torby.
- b) Opuścić bezpiecznie komorę.
- c) Zabezpieczyć wejście do komory poprzez zamknięcie wszystkich włazów
- d) Po opuszczeniu komory, przed zdjęciem SOI, zdezynfekować:
 - torbę z narzędziami i narzędzia,
 - kask ochronny,
 - gogle ochronne lub pełną osłonę twarzy,
 - obuwie ochronne.
- e) Zdjąć i umieścić w worku:
 - kombinezon jednorazowy,
 - maseczkę z filtrem,
 - rękawiczki jednorazowe,
 - rękawiczki robocze, jeśli miały kontakt z niezdezynfekowanymi elementami wewnątrz komory.
- f) Zdezynfekować klamki drzwi samochodu.
- g) Zawiązać worek ze zdjętą odzieżą ochronną oraz zużytymi SOI i umieścić w przestrzeni ładunkowej samochodu tak, aby niemożliwe było jego uszkodzenie w trakcie transportu.
- h) Zdezynfekować dłonie.

NIE WOLNO

- a) Przemieszczać się samochodem w kombinezonie ochronnym
- b) Dopuszczać osób trzecich w pobliżu miejsca wykonywania pracy.
- c) Podejmować realizację zgłoszenia, jeśli osoby postronne nie opuszczają komory.
- d) Wykonywać pracy w:
 - rozerwanym / uszkodzonym kombinezonie,
 - uszkodzonej maseczce,
 - bez osłon twarzy.
- e) Zakładać rękawic roboczych na rękawiczki jednorazowe.
- f) Używać uszkodzonych narzędzi.

6) UWAGA

W przypadku stwierdzenia zagrożenia, należy natychmiast przerwać pracę, opuścić strefę zagrożenia, wykonać dezynfekcję oraz niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o tym fakcie przełożonego i postępować zgodnie z jego wskazówkami.



DATA OPRACOWANIA: **2022-09-07**

OPRACOWAŁ:

Andrzej Ziółkowski

ZWERYFIKOWAŁ (BHP):

Paweł Gierwatowski

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

DATA AKTUALIZACJI: **2026-03-11**

podpis

podpis

podpis

17.03.2026