

BHP-VWAW-00-21 INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE AGREGATU HYDRAULICZNEGO

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do obsługi agregatu hydraulicznego może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się z dokumentacją DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania.
- 2) Stosować SOI:
 - a) ochronniki słuchu,
 - b) rękawice ochronne,
 - c) obuwie ochronne,
 - d) ubranie ochronne,
 - e) kask ochronny,
 - f) okulary ochronne



3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Sprawdzić wizualnie stan urządzenia oraz używanego osprzętu technicznego.
- 2) Sprawdzić stan połączeń i przewodów hydraulicznych oraz zabezpieczeń.
- 3) Agregat należy ustawić na stabilnym, równym niepalnym podłożu.
- 4) Sprawdzić stan oleju hydraulicznego - zbyt niski poziom uniemożliwi rozruch agregatu.
- 5) Sprawdzić na wskaźniku stan zużycia filtra (filtr wymienić, jeśli wskaźnik jest w polu czerwonym).
- 6) Sprawdzić czy używany osprzęt jest zabezpieczony przed niekontrolowanym rozłączeniem.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Wyłączyć urządzenie, dokładnie oczyścić oraz zabezpieczyć i uporządkować miejsce pracy.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Uruchamiać agregat przy ustawieniu zaworu By-pass w pozycji OFF.
- 2) Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi oraz upewnić się, czy nie zagraża to osobom postronnym.
- 3) Używać agregatu zgodnie z jego przeznaczeniem i DTR.
- 4) Dobierać tylko osprzęt sprawny i dedykowany do współpracy z agregatem.
- 5) Chronić przewody hydrauliczne przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami, dotknięciem przez ruchome (np. wirujące, elementy sprzętu). W ciągach komunikacyjnych przewody zabezpieczyć stosując najazdy ochronne.
- 6) Przy zdejmowaniu agregatu z samochodu należy zapewnić właściwą obsadę osobową tak, aby nie przekraczać dopuszczalnych normatywów dźwigania ciężarów.
- 7) Kontrolować na bieżąco pracę agregatu jak również połączenia (szybkoszłącza) przewodów hydraulicznych.
- 8) Wykonywać regularnie obsługę techniczną agregatu zgodnie z DTR.
- 9) Rozłączać przewody hydrauliczne po uprzednim ustawieniu zaworu By-pass w pozycji OFF i wyłączeniu agregatu.

6) UWAGI

Ze względu na niekorzystne oddziaływanie olejów hydraulicznych na skórę należy unikać intensywnego z nimi kontaktu, stosując środki ochronne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16

DATA AKTUALIZACJI: 2022-08-30

OPRACOWAŁ(A):

Wojciech Wojciechowski

ZWERYFIKOWAŁ(A) BHP:

Konrad Korneluk

ZATWIERDZIŁ(A):

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

podpis

podpis

podpis


2022-09-20